

Instrukcja Smart-watcha ak12



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi

1. Włączanie/Wyłączanie

Włączanie: W stanie **wyłączenia** naciśnij przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby go **włączyć** i przejść do głównego interfejsu



Naciśnij główny interfejs przez 3 sekundy, aby przejść do adresu Bluetooth i interfejsu **wersji oprogramowania**. Przy pierwszym użyciu upewnij się, że ma wystarczający poziom naładowania baterii. Jeśli nie można go włączyć z powodu niskiego poziomu baterii, należy go najpierw naładować, aby uzyskać więcej operacji

Wyłącz: W głównym interfejsie, przejdź do interfejsu **wyłączania** i C) naciśnij przycisk dotykowy na 3 sekundy, aby go **wyłączyć**



2. Ściągnij i zainstaluj “hband”

1) Pobierz i zainstaluj, skanując kod QR na prawym obrazku

2) Systemy Android: **wyszukiwanie** “Hband”



na rynkach aplikacji, takich jak Moja aplikacja, Google Play i Hi market, w celu pobrania i zainstalowania; Systemy IOS: Wyszukaj „H Band” w App Store, aby go pobrać i zainstalować

3.Rejestracja i logowanie aplikacji

Po uruchomieniu ”H Band” przejdź do interfejsu rejestracji / logowania; zalogować się do Aplikacji poprzez email lub numer telefonu komórkowego i ustawić hasło, lub użytkownicy mogą zalogować się do niej bez konta. (Fili w danych osobowych zgodnie z monitami wyświetlanymi po zalogowaniu

4.Podłączanie opaski, aktualizacja oprogramowania

Po podłączeniu opaski na rękę z opaską „H Band”, najpierw włącz Bluetooth telefonu komórkowego; uruchom ”H Band” i zaloguj się; następnie kliknij „Ustawienia” -> „Moje urządzenie” -> wybierz „AK12”, aby się połączyć i powiązać. (Wybierz połączenie z czterema końcowymi cyframi takimi samymi jak adres Bluetooth opaski)

5.Po połączeniu opaski z opaską „H Band” kliknij

6.„Konfiguracja” -> „Moje urządzenie” -> „Aktualizacja oprogramowania”, aby bezpośrednio zaktualizować opaskę

7.Tryby Funkcjonalne

Różne tryby funkcjonalne można szybko przełączać, klikając przycisk dotykowy. Kolejność sprawdzania funkcji jest następująca:

8.Główny interfejs: (Włącz stronę aplikacji mobilnej „Ustawienia” -> „Moje urządzenia” -> „Ustawienia stylu głównego interfejsu”) data, godzina, tydzień, bateria, stan niebieskich zębów, numery kroków, kalorie



Step counting interface



Distance interface



Interfejs kalorii



Interfejs snu



Interfejs serca



Interfejs ciśnienia krwi



W interfejsie ciśnienia krwi lub tętna ciśnienie krwi i tętno użytkownika można mierzyć ręcznie. Migająca ikona oznacza testowanie. Czas trwania testu tętna wynosi 60 sekund, a dla ciśnienia krwi 70 sekund (niezależnie od tego, czy dane są mierzone, czy nie). ((Dane służą wyłącznie jako odniesienie, a nie do użytku medycznego))

Interfejs szukania telefonu



Po połączeniu opaski z aplikacją przejdź do opcji „moje urządzenie”> ustawienie przełącznika „, aby włączyć przełącznik „ wyszukiwania mobilnego ”: przejdź do interfejsu wyszukiwania na telefon komórkowy i naciśnij go przez 3 sekundy, aby rozpocząć wyszukiwanie telefonu komórkowego: pojawi się dynamiczna ikona wyświetlane podczas wyszukiwania: w połączeniu Bluetooth podłączony telefon wyda nasze dźwięki zachęty: kliknij raz, aby wyjść z interfejsu wyszukiwania telefonu komórkowego

Interfejs stoperu




Po połączeniu opaski z aplikacją przejdź do „Moje urządzenie” -> „Przełącz ustawienie”, aby włączyć przełącznik „Funkcja stopera” w aplikacji, a interfejs stopera pojawi się na opasce; interfejs stopera nie pojawi się na opasce, jeśli przełącznik funkcji stopera w aplikacji jest wyłączony. Wchodząc w tryb stopera, przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby przejść do

stanu przygotowania stopera; kliknij raz, aby rozpocząć odmierzenie czasu stopera, kliknij raz, aby wstrzymać i naciśnij przez 3 sekundy, aby wyjść; w przestrzeni stopera wyświetlane są przypomnienia o wszystkich operacjach poza połączeniami przychodzącymi



Interfejs trybu pracy:Naciśnij interfejs trybu pracy przez 3 sekundy, aby przejść do trybu sportowego. Tryb sportowy ma trzy interfejsy, a mianowicie główny interfejs trybu sportowego, interfejs paazy (interfejs startowy pojawi się po wstrzymaniu) i interfejs wyjścia. Automatycznie powróci do głównego jeśli tryb sportowy nie działa przez 3 sekundy. ekran zgaśnie po wyświetleniu przez 1 sekundę. przejdzie do głównego interfejsu trybu sportowego po jego aktywacji przez kliknięcie lub obrócenie nadgarstka

Główny interfejs trybu sportowego



Główny interfejs sportowy rejestruje czas trwania ćwiczeń, tętno, kolorie i kroki.

Naciśnij 3 sekundy, aby wstrzymać tryb sportowy, naciśnij 3 sekundy, aby uruchomić tryb sportowy, naciśnij 3 sekundy, aby wyjść z trybu sportowego



Interfejs Odliczania: Po połączeniu opaski z aplikacją przejdź do "moje urządzenie"> interfejs odliczania w aplikacji. Kliknij interfejs, aby rozpocząć odliczanie: ustaw czas trwania pojedynczego odliczania: kliknij przycisk OK, opaska zaświeci się i pojawi się interfejs odliczania . ekran zgaśnie po 3 sekundach i rozpocznie się odliczanie w aplikacji. po zakończeniu odliczania opaska będzie wibrować przez 6 sekund, a odliczanie wyświetli odpowiedni monit przez 10 sekund w postaci animacji.

Zdolne Fotografowanie



Przejdź do „Moje urządzenie” w aplikacji, kliknij funkcję „fotografowanie”; telefon przejdzie bezpośrednio w tryb fotografowania, a fotografujący UI pojawi się na opasce; potrząśnij opaską (lub kliknij przycisk dotykowy), telefon automatycznie zrobi zdjęcia.

Uwagi:

1. Bardziej szczegółową analizę i rejestrację danych można obejrzeć w kliencie
2. Za pomocą przycisku dotykowego: Pojedyncze dotknięcie obszaru dotykowego pod głównym ekranem, aby obudzić urządzenie i przejść do innych stron funkcyjnych. Przytrzymaj obszar dotykowy, aby przejść do dalszych potrzebnych funkcji
3. Korzystanie z szybkiego podglądu: dzięki szybkiemu podglądowi możesz sprawdzić godzinę lub wiadomość z telefonu na inteligentnych bransoletkach bez
4. Po prostu obróć nadgarstek do siebie, a ekran czasu pojawi się na kilka sekund.

Środki Bezpieczeństwa

- a. Zabrania się wrzucania produktu do ognia z obawy przed wybuchem.
- b. W silnym, statycznym środowisku mogą wystąpić awarie, np. brak wyświetlania lub nieprawidłowy wyświetlacz itp., Nie używaj go w środowisku o wysokim ciśnieniu lub silnym polu magnetycznym, aby uniknąć zakłóceń elektrostatycznych
- c. Ten produkt jest wodoodporny, ponieważ zimna woda lub gorąca woda może spowodować zaparowanie soczewek
- d. Żywotność baterii przy użyciu środowiska i zmian wzorców.

zrzeczenie się

Ostrzeżenie: produkt nie jest urządzeniem medycznym. Dane służą wyłącznie do celów informacyjnych, a nie do użytku medycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ulepszenia produktu bez informowania. Wszystkie zdjęcia tutaj są tylko w celach informacyjnych, Specyfikacje zależą od fizycznego produktu